Funktioniert meine Kleinkläranlage richtig?

Selbstcheck in 5 Minuten für belüftete Kleinkläranlagen (z. B. Belebungs- und SBR-Anlagen)

Mit wenigen Blicken können Sie selbst einschätzen, ob Ihre Anlage gut arbeitet. Die vier Merkmale unten zeigen auch, ob Ihr Wartungsunternehmen gute Arbeit leistet: Stimmen sie dauerhaft, läuft die Anlage stabil. Fallen dieselben Punkte immer wieder auf, sollte die Anlage oder ihre Betreuung genauer geprüft werden.

Die vier Merkmale

Merkmal	So soll es sein	Warnzeichen
1. Farbe	Das Wasser in der Belebung ist rehbraun.	Grau, schwarz oder sehr hell und gelblich
2. Geruch	Beim Öffnen des Deckels riecht es erdig, etwa wie Waldboden oder frisch umgepflügter Acker.	Beißender, urinartiger oder fauliger Geruch
3. Ablauf	Das gereinigte Wasser ist klar und riecht nach nichts oder höchstens leicht erdig.	Trüb, milchig, mit Flocken oder unangenehmem Geruch
4. Füllstand	Der Wasserspiegel liegt deutlich unterhalb der Trennwände.	Wasser steht an oder über den Trennwänden (Rückstau)

Wenn etwas nicht stimmt

Prüfen Sie zuerst, ob der Luftschlauch noch fest am Kompressor sitzt. Hat er sich gelöst, stecken Sie ihn wieder auf. Meist erholt sich die Anlage danach innerhalb kurzer Zeit. Sitzt der Schlauch fest und die Anlage zeigt trotzdem Auffälligkeiten, oder meldet die Steuerung eine Störung, rufen Sie bitte uns oder Ihr Wartungsunternehmen an.

Sicherheit geht vor: Steigen Sie niemals in die Behälter. Dort können sich gefährliche Gase sammeln. Öffnen Sie die Deckel nur kurz zur Sichtkontrolle, lassen Sie keine Kinder an die offenen Schächte und überlassen Sie Arbeiten an Steuerung und Elektrik der Fachfirma.

Hilfe bei Störungen: 0151 44371443 · klatt-abwasser@outlook.de · www.abwasser-service.com