Betreiberprotokoll für Ihre Kleinkläranlage

Eigenkontrolle einfach erledigt: Anleitung und Vorlage zum Ausdrucken

Als Betreiber einer Kleinkläranlage sind Sie verpflichtet, Ihre Anlage regelmäßig selbst zu kontrollieren und die Ergebnisse in einem Betriebsbuch festzuhalten. Das klingt aufwendiger, als es ist: Die Kontrollen dauern nur wenige Minuten und sind auch ohne Fachwissen gut machbar. Wir zeigen sie Ihnen bei der Inbetriebnahme und bei der Wartung.

Was Sie wann kontrollieren

Wann	Was
Täglich	Ist die Anlage in Betrieb? Blick auf die Steuerung (keine Störmeldung). Betriebsstunden ablesen. Hat die Anlage einen Störmelder, reicht dieser Blick einmal pro Woche.
Wöchentlich	Sichtkontrolle: Wasserstände im Zu- und Ablauf, Beschickung und Verteilung, bei belüfteten Anlagen das Blasenbild der Belüftung.
Monatlich	Sichtkontrolle aller Anlagenteile: Schwimmschlamm, Schlammabtrieb im Ablauf, Zustand der Einleitstelle.
Bei Bedarf	Schlammabfuhr veranlassen, wenn das Wartungsunternehmen sie empfiehlt.

Grundlage für Hessen ist Anhang 4 der Eigenkontrollverordnung (EKVO). In den anderen Bundesländern gelten eigene Regeln. Maßgeblich für Ihre Anlage sind immer die Vorgaben aus der Zulassung und der Betriebsanleitung des Herstellers. Bei Urlaub oder längerer Abwesenheit tragen Sie den Zeitraum einfach ins Protokoll ein.

So füllen Sie das Protokoll aus

Tragen Sie bei jeder Kontrolle das Datum ein und kreuzen Sie an, was Sie sehen. Unter Bemerkungen notieren Sie Besonderheiten, zum Beispiel einen gelösten Luftschlauch, eine Störmeldung oder ein Fest mit vielen Gästen. Bewahren Sie die Blätter zusammen mit den Wartungsprotokollen auf. Die Wasserbehörde kann das Betriebsbuch jederzeit einsehen.

> Bei Auffälligkeiten oder Störmeldungen: 0151 44371443 · klatt-abwasser@outlook.de

Betriebsbuch – Eigenkontrolle

Betreiber: _____ Anlage / Standort: _____ Jahr: _____

Datum	Steuerung / Technik läuft · Störung · Schlauch lose	Betriebs-stunden	Farbe Belebung rehbraun · gelblich · grau · schwarz	Geruch erdig · urinartig · faulig	Ablauf klar · trüb · milchig	Bemerkungen	Kürzel

KAS-Klatt Abwasser Service GmbH · Brückenstraße 8 · 36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
Tel. 0151 44371443 · klatt-abwasser@outlook.de · www.abwasser-service.com